

ZAKAJ IZ PIPE NE PRITEČE VODA?



Najpogostejši vzrok je motena oskrba s pitno vodo na javnem vodovodnem omrežju. Zaradi raznih posegov na omrežju (v času vzdrževanja, prevezav, obnov, odpravi okvar,...) moramo oskrbo s pitno vodo prekiniti. V takih primerih objavimo obvestilo na naši spletni strani in radijskih postajah.

Kaj storim če želim prestaviti vodomera?

Prestavitev vodomera lahko izvaja le izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo. Dela na interni vodovodni instalaciji od vodomera naprej, lahko izvedete sami oz. delo zaupate vodoinštalaterju.

Kako ukrepati ob zapiranju vodovoda in ponovni vzpostavitvi vodooskrbe?

Po zaprtju vode v omrežju, se v javnem omrežju in v interni napeljavi pojavi zrak, ki se po ponovnem odprtju sistema stisne na tlak enak tistemu, ki je v tem območju vodovoda. Pri odpiranju pipe tako prihaja do izenačevanja tlaka iz tlaka omrežja do tlaka okolice. Ker je zrak precej stisljiv, se zaradi zniževanja tlaka volumen zraka zelo poveča. Posledično se s sten cevi v vodo izloča več vodnega kamna in rje, ki se v letih uporabe naberejo na stenah cevi. Zato priporočamo, da se prve curke vode spusti na pipah brez mrežice in kotnih ventilov. Na ta način se bodo usedline s cevi odvedle v odtok brez morebitnih zamašitev. Največ težav odzračevanje vodovoda povzroči pri straniščnih kotličkih za splakovanje, saj je pri zapiralu nabiranje rje in vodnega kamna pogostejše. Posledično to lahko povzroči začasno puščanje kotlička, ki pogosto preide ob naslednji vzpostavitvi pretoka preko zapirala.